



Ochrona przed pleśnią z powłoką KefaRid — ponieważ fizyka nigdy nie zawodzi

Rozwój pleśni uszkadza substancję budowlaną, a także obciąża środowisko i szkodzi zdrowiu. Poprzez utrzymywanie zagrożonych ścian w stanie suchym, powłoka KefaRid usuwa pleśń i to bez rozpuszczalników oraz chemicznych substancji toksycznych. Za sprawą wyjątkowej mikroporowatej struktury KefaRid przerywa napięcie powierzchniowe wody i rozprasza ją tak, aby umożliwić bezproblemowe jej odparowanie. W rezultacie zapewnia ona stałą ochronę substancji budowlanej i magazynowanych towarów przed atakami zarodników pleśni i bakterii.

Właściwości

- zapobieganie rozwojowi pleśni
- ochrona przed wodą kondensacyjną
- bezemisyjna
- niezapalna
- w razie pożaru nie uwalnia substancji toksycznych (ISO 5659-2)
- otwarta dyfuzja
- elastyczna
- umożliwia szybkie odparowanie

Przeznaczenie

Do stosowania na wszystkich podłożach zaatakowanych przez pleśń i bakterie lub w celach profilaktycznych. Nie nadaje się do powierzchni, które są narażone na ciągłe działanie płynącej wody. KefaRid można nanosić bezpośrednio na ścianę lub tapetę. Tynki gipsowe muszą być wcześniej wytapetowane.



Aplikacja

KefaRid (pędzel) można zabarwiać za pomocą rozpuszczającego w wodzie pigmentu koloryzującego (maks. 8%). Standardowy kolor: biały.

Obróbka: od +5°C

1. Czyszczenie z użyciem KefaWash

Do przygotowania powierzchni zaatakowanych przez pleśń i bakterie użyć preparat KefaWash. W tym celu całkowicie usunąć tapety i naprawić podłoże. Miejsca zaatakowane przez pleśń wyczyścić rozcieńczonym wodą produktem KefaWash (proporcja 1 : 1).

Zużycie materiału

ok. 150–200 ml/m²

Czas działania

Pozostawić działaniu na okres ok. 30 minut. Następnie oczyścić powierzchnię przy użyciu czystej wody i wilgotnej gąbki lub szmatki.

Czas schnięcia

ok. 2 h

2. Tapetowanie

Odpowiednim rodzajem tapet są tapety typu raufaza, flizelinowe itp. Nie stosować fototapet ani innych podobnych rodzajów tapet. Wymieszać klej do tapet z wodą i KefaWash zgodnie z informacjami na opakowaniu. (Proporcja



mieszania: 4 porcje wody, 1 porcja KefaWash).

Tapetować jak zwykle, pozostawić do wyschnięcia.

3. Końcowa powłoka z KefaRid

Przed użyciem KefaRid dobrze wymieszać. Najpierw nanieść pędzlem lub wałkiem pierwszą warstwę (ok. 250 g/m²), pozostawić do wyschnięcia, a następnie w kolejnych cyklach roboczych wykonać warstwę o pożądanej grubości.

Zużycie KefaRid

600–800 g/m² (Ważne: Aby powierzchnia mikroporów mogła skutecznie osiągnąć swoje fizyczne działanie, grubość warstwy musi wynosić co najmniej 600 g mokrego materiału na m².)

Czas schnięcia

Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 4–5 h w temp. 20°C. Podczas stosowania zapewnić dostateczną wentylację.

Czyszczenie

Narzędzia wyczyścić czystą wodą.

4. Późniejsza obróbka

Bezwzględnie nie pokrywać powłoki KefaRid innymi materiałami!

Jeżeli na powierzchni pokrytej KefaRid zbiera się kurz lub brud, może ona zostać zaatakowana przez zarodniki grzybów. W takim przypadku powierzchnie pokryte KefaRid należy jeszcze raz wyczyścić rozcieńczonym w wodzie

KefaRid

karta danych technicznych dotyczących zastosowania

(nanoszenie pędzlem)



produktem KefaWash w proporcji 1:25 (zużycie KefaWash ok. 150 ml/m²).

Klasa zagrożenia: 0

Także po wykonaniu powłoki zapewnić dostateczną wentylację i wystarczające odpowietrzenie.

Wartości graniczne VOC wg UE, kategoria A/a 30 g/l

KefaRid nanoszenie pędzlem VOC 14 g/l

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, otwartych wód lub gleby. Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Zasnęte resztki materiału usunąć wraz z odpadami domowymi lub odpadami budowlanymi. Płynne resztki oddać do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Postępować zgodnie z informacją o produkcie! Magazynować w miejscu chronionym przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.