

KefaRid

Scheda dei dati tecnico-applicativa (pennello)



Prevenzione della muffa su pareti tappezzate. Con KefaRid – perché la fisica agisce sempre

La muffa danneggia la struttura muraria, l'ambiente e la salute. KefaRid elimina la muffa (senza solventi e sostanze chimiche tossiche), tenendo asciutte le pareti e i soffitti a rischio. La sua straordinaria struttura microporica gli permette di spezzare la tensione superficiale dell'acqua e di distribuirla, in modo da far evaporare facilmente l'umidità. Senza spore e batteri, la struttura muraria e le merci immagazzinate rimangono protetti durevolmente.

Proprietà

- prevenzione di muffa
- protezione anticondensa
- senza emissioni
- non infiammabile
- tossicologicamente sicuro in caso di incendio (ISO 5659-2)
- permeabile
- elastico
- smorzante

Impiego

Su tutti i sottofondi infestati da muffa e batteri oppure a titolo preventivo. **Non** è adatto alle superfici costantemente esposte all'acqua corrente. KefaRid può essere applicato direttamente sulla parete o sulla tappezzeria. Gli intonachi di gesso vanno tappezzati.

Applicazione

KefaRid può essere sfumato con tinture piene idrosolubili disperse (massimo 8 %). Il colore standard è bianco.

Non deve essere lavorato a temperature inferiori a +5°C

1. Detersione con KefaWash

Trattamento preliminare con KefaWash delle superfici infestate da muffa e batteri. A questo proposito bisogna anzitutto eliminare l'intera tappezzeria e ripristinare il sottofondo. Depurare i punti infestati da muffa con KefaWash diluito nell'acqua (nel rapporto di 1 : 1).

Materiale richiesto

ca. 150 bis 200 ml/m²

Tempo di azione

lasciare agire per 30 minuti. Pulire successivamente la superficie con acqua pulita e con una spugna o un panno umido.

Asciugatura

ca. 2 h

2. Tappezzare

Sono particolarmente adatti carte da parati ruvide, vello o tappezzerie simili. Non utilizzare carta da parati fotografica. Mescolare la colla da tappezzeria con acqua e KefaWash. (Rapporto di mescolatura: 4 parti d'acqua, 1 parte di KefaWash).

Tappezzare, quindi far asciugare.

KefaRid

Scheda dei dati tecnico-applicativa (pennello)



3. Rivestimento finale con KefaRid

Mescolare bene KefaRid prima dell'uso. Applicare con un pennello o un rullo il primo strato (ca. 250 g/m²), quindi farlo asciugare e applicare ulteriori strati, fino a raggiungere lo strato voluto.

Quantità di KefaRid richiesta

Da 600 a 800 g/m² (importante: lo spessore dello strato deve corrispondere ad almeno 600 g di materiale umido per m², affinché la superficie microporica possa sviluppare efficacemente la sua azione fisica.)

Asciugatura

Tempo di asciugatura: da 4 a 5 h a 20°C. Assicurare una sufficiente circolazione d'aria durante l'applicazione e il periodo di asciugatura.

Pulizia

Pulire gli utensili con acqua pulita.

4. Trattamento posteriore:

Non coprire mai KefaRid con altri materiali!

Se sulla superficie KefaRid si depositano polvere o sporco, la contaminazione con spore di funghi potrebbe persistere anche dopo il trattamento. In questo caso la superficie rivestita con KefaRid dovrà essere nuovamente depurata con KefaWash diluito nell'acqua del rapporto di 1:25 (materiale richiesto: ca. 150 ml/m² di KefaWash).

Classe di pericolo: 0

Assicurare una sufficiente circolazione d'aria anche dopo il rivestimento.

Valori limite UE VOC categoria A/a 30 g/l

KefaRid pennello VOC 14 g/l

Il prodotto non deve penetrare in canalizzazioni, reti fognarie o nel suolo. Addurre al punto di riciclaggio solo le confezioni completamente vuote. Smaltire i residui di materiale secco nella spazzatura domestica o nei rifiuti dei cantieri. Portare i residui secchi presso un punto di raccolta pubblico. Osservare le informazioni del prodotto! Conservare al sicuro dal gelo. Non esporre il prodotto ai raggi solari diretti.